


braintronics®

Body&Mind syncSystem


CASADA
healthcare



< timeto**relax**



REMOTE
CONTROL

SKYLINER II



CASADATM
healthcare

since
2000

< timetorelax

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness és fitness termékek védjegye.

Ma a CASADA termékek világszerte kaphatók. A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentősig javítását célzó szigorú törekvés jellemzi a CASADA termékeit.

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött.

Örülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit. Hogy pontosan tisztában legyen a termék működésével és rendeltetésszerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.


Reméljük, hogy örömet leli személyes Skyliner II masszázs fotelében.

Tartalomjegyzék

Távirányítás	158
Érintőképernyős manuális irányítás	158
Felhasználás.....	159
1. Az érintőképernyős távirányítás működési módjai	159
2. "Szünet"-gomb	160
3. Felsőtest masszázs intenzitása (3D-gomb).....	161
4. Automatikus funkciók.....	161
5. Manuális irányítás	162
6. Manuális irányítás – levegőmasszázs.....	164
7. Manuális irányítás – vádlimasszázs	165
8. Manuális irányítás – lábfejjörgők.....	165
9. Manuális irányítás – negatív oxigénionok.....	166
10. Manuális irányítás – hátmelegítés.....	166
11. Rögzítőfunkció	167
12. Dőlésszög beállítása.....	167
13. Fekvőhelyzet beállítása.....	168
14. Nulla gravitációs pozíció beállításai	168
15. Lábfej-és lábmasszázs.....	168
16. Rögzítőfunkció.....	169
17. Bluetooth.....	170
18. Időbeállítások.....	170
19. Gyors start gombok	171
Jegyzetek	172

Távírányítás

ÉRINTŐKÉPERNYŐS MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS



ÜTMUTATÓ: Az érintőképernyős távirányító rendszerezi a színekre, masszázsfunkciókra és masszázssüzemódokra vonatkozó szimbólumokat. Kérjük, figyelje a képernyőn látható ábrákat!

1. Bluetooth funkció és kijelző
2. Időbeállítás és kijelző
3. Státusz kijelző
4. A váll helyzetének feljebb vagy lejjebb állítása
5. Masszázsstátusz információs kijelző
6. Légnyomásintenzitás kijelző
7. Manuális masszázsfunkció gombok: rögzítés, egyedi beállítások, dőlésszög beállítása
8. Be-/kikapcsolás
9. Automata masszázsprogramok
10. Kikapcsolás gombot
11. 3D-masszázsfunkció gombok
12. Szünet gombok

Távírányítás

FELHASZNÁLÁS

1. Az érintőképernyős távirányítás működési módjai


1.1 A masszázs megkezdése

Kapcsolja be a fotelt a távirányító segítségével. A fotel kis szögben egy könnyű fekvő pozícióba vesz fel és Önnek lehetősége van kiválasztani az automata programokat. Ha 5 percnél nem lesz egyetlen masszázsfunkció sem kiválasztva, a masszázsfotel automatikusan kikapcsol.



Miután kiválasztotta az automata módozatok egyikét, a háttámla és a vádlítámasz beáll a beprogramozott szögbe.


A dőlésszög beállása után a masszázsfotel automatikusan tovább mozog az Ön vállpozíciójának és akupresszúrás pontjainak felismerésével. (Figyelem: A gyors módozat csak a vállpozíciót ismeri fel, a többi módozatban az akupresszúrás pontok és a vállpozíció is felmérésre kerül.) Nem teljes szkennelés esetén nyomja meg az "X" gombot, hogy az említett pozíciók felmérésének átugrásával az automata sztenderd masszázsfunkciókat használni tudja.



A szkennelés befejezése után 10 másodpercen át megszólal egy pityegő hang. Ekkor nyomja meg az "OK" gombot, a masszázsfekék puhán a vállához gördülnek. Ha közben úgy érzi, a masszázsfekék nem simulnak kellően az érintett vállrégióhoz, a "váll felfelé vagy lefelé" gomb megnyomásával beállíthatja a megfelelő pozíciót. 11 fokozat áll a rendelkezésére. Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a megadott masszázspont automatikusan aktiválódik.

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS



Gomb	Funkció
	Nyomja meg ezt a gombot, hogy a masszázsfeket magasabb pozícióba tudja állítani.
	Nyomja meg ezt a gombot, hogy a masszázsfeket alacsonyabb pozícióba tudja állítani.
	Nyomja meg ezt a gombot, hogy megerősítse a masszázsfek pozícióját.

2. "Szünet" gomb

Amennyiben a készülék használata közben az összes funkciót átmenetileg le kívánja állítani, nyomja meg a "Szünet" gombot. Majd a masszázs folytatásához nyomja meg ismét. Ha a szünet hossza meghaladja a 20 percet, a masszázskészülék automatikusan kikapcsol.



Start/Szünet gomb	Funkció
	Működés közben nyomja meg ezt a gombot, ha minden futó masszázsfunkciót szüneteltetni szeretne.
	A gomb szüneteltetés közbeni megnyomásával a megszakított masszázsfunkció tovább folytatódik.

3. Felsőtestmasszázs intenzitás (3D gomb)

Az információs felület menüjében válassza ki a "-" vagy "+", illetve a 3D szimbólumot, így beállíthatja a felső háizmózatot érintő masszázshintenzitás 5 fokozatának egyikét.



ÜTMUTATÓ: Masszázsintenzitás: 3D-masszázsintenzitás, ez azt jelenti, hogy a masszázsfek előre felé mozdulnak, vagy pedig a teljes felületen mozognak. A masszázs intenzitása egy bizonyos masszázsterületet érintő intenzitásra van beállítva. Az akupresszúrás pontok felismerésre kerülnek, az egyes masszázspontok intenzitása tesztelhető. Egy bizonyos masszázspont intenzitását ezzel a gombbal automatikusan és manuálisan is beállíthatja.

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

4. Automatafunkció

Az automata módozatban négy különböző masszázs variáció található. Annak érdekében, hogy kiválasszassa a megfelelő automata masszázs funkciót, nyomja meg a "MORE" szimbólumot. Összesen 23 automata masszázs funkció áll rendelkezésre. Az automata masszázs az "AUTO" szimbólum kiválasztásával lehetséges. Az automata masszázs alatt a sebességet és a szélességet nem lehet állítani.



Auto mód	Funkció	Leírás
VIP	Stress Relieving	STRESSZ LEÉPÍTÉSE: Megszabadít a fáradtság érzetétől és ellazítja az izmait. Javítja a hát és a végtagok mikro tápanyag ellátását és rövid idő alatt leépti a stresszt.
	Morning Energy	JÓ REGGELT ENERGIA: Ébressze fel hirtelen minden testfunkcióját, amikor a teljes izomzatát masszírozza, hogy így kezdjen el egy új napot.
	Good-night Sleep	JÓ ÉJSZAKÁT: Ez a masszázs éppúgy javítja a test egyensúlyát, mint a 12 akupunktúra pont masszírozásán keresztül az alvás minőségét.
	Joint Care	IZÜLETEK KEZELÉSE: Az ízületek alapos átmozgatása tolassal, húzással, nyújtással és más masszázstípusokkal.
	Frozen Shoulder	MEREV VÁLLAK: A nyak és vállak egyedülálló masszázs módusza oldja a nyaki és váll görböket és javítja a vérrellátást a fejben.
	Spine Massage	GERINCOSZLOP MASSZÁZS: Itt az egyes hétrészek kerülnek masszírozásra, azzal a céllal, hogy támogassák az Ön egészségét és megelőzzenek egy porckorong megbetegedést.
Healthcare	Office Regimen	IRODA KÚRA: Növelje a masszázssal a fizikai teljesítő képességét, erősítse a testfunkcióit az ülés okozta túlzott terhelés esetén.
	Sport Recovery	SPORT KIKAPCSOLÓDÁS: A tréning után gyors visszatérés a szervezet teljesítő képességéhez.
	Brain Refresh	FEJ- ÉS NYAK MASSZÁZS: Ellazítja a nyaki- és vállizmokat és a Yuzhen és Dazhu akupunktúra pontok masszírozásán keresztül támogatja az agy vérellátását.
	Spine Care	GERINCOSZLOP: A gerincoszlop jó érzetéről gondoskodik és korigálja a mozgás hiányosságait.
	Waist Care	DERÉK: A súlypont a gerincoszlop teljesítőképességének fokozásán és a merev csípőizomzat lazításán van.
	Legs Care	LÁBAK: Gyorsan megszünteti az izomlázat és az izom fáradtságot az alsó testtájakon és a lábokban.
Special	Health recharge	A VITALITÁS ÉLÉNKÍTÉSE: erősíti a szundikálás minőségét és a munkavégzés hatékonyságát.
	Meridian Treatment	MERIDIÁN KEZELÉS: Fedezd fel a meridiánokat, optimalizáld a mikro tápanyag ellátást és a szervezet immunitását gyorsan és egyszerűen.
	Keep Fit	FITNEK MARADNI: Javítsa a test általános vérkeringését, hogy támogathassa a vitalitást és a védettséget.
	Bottom toning	FENÉK FESZESÍTÉS: Masszírozza és formálja hatékonyan a feneket és a lábakat és csökkentse a testzsírok lerakódását.
	Restoration Massage	REGENERÁCIÓS MASSZÁZS: A 12 akupunktúras pont masszírozásával a legrövidebb időn belül felébreszt minden testfunkciót, regenerálja a test erejét és fáradtság esetén is regenerál.
	Tiredness Relief	TEHERMENTESÍTÉS FÁRADTSÁG ESETÉN: Fáradtságot csökkenteni, visszanyerni a vitalitást, ami a sport után termelt tejsavat kimossa a vérből.


Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

Relaxation	Full-body Stretch	TELJES TEST NYÚJTÁS: A testet thai masszázssal nyújtani, hogy a rugalmasságát növelni lehessen.
	Thai Massage	THAI MASSZÁZS: Egy mélymasszázzsal a teljes testen átfogóan csökkenteni a fáradtságot és az izomfájdalmakat.
	Chinese Massage	KÍNAI MASSZÁZS: A hagyományos kínai orvoslás tanait követve egyensúlyozza ki az izomfunkcióit, hogy eljusson a test teljesítmőképességéhez.
	Total Relax	TELJES ELLAZULÁS: Teljes ellazulás, gyúrás és ütégetésen keresztül elért nyugtató, teljes testmasszázs, azzal a céllal, hogy leépítse a fáradtságot.
	Airbag	LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS: A testnyomásos masszázssra fordított figyelemmel a szeretetteljesen el tud lazulni, a fáradtságérzet megszűnik és az idegzet megnyugszik.

ÜTMUTATÓ: Ha automata funkció került kiválasztásra, és ezt a masszázsfunkció kijelző is mutatja, követni tudja az adott funkció aktuális állapotát.


5. Manuális

Nyomja meg ezt a gombot  hogy a manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felületet (menüpontokat) elő tudja hívni. A lehetséges beállítások: intenzitás és szélesség, hátnyújtás, felső légzsákmasszázs, alsó légzsákmasszázs, vádlynyomás, lábfejgörgők, negatív oxigénionok, melegítés és egyéb masszázsfunkciók.

A felhasználói felület (menüpontok) bezárásához nyomja meg ezt a gombot .




Manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felület (menüpontok)



Felhasználói felület (menüpontok) a manuális masszázsfunkciók beállításához

5.1 Manuális – kezelés

A manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felületen (menüpontok) a hátnyújtás, gyors- és szélességbeállítások közül választhat.

• Manuális (kezelés): 6 különböző masszázstechnika áll rendelkezésre: nyomogatás, ütögetés, nyomogatás és ütögetés, shiatsu, 3D és váll. Az ütögető és a shiatsu masszázss kiválasztása esetén a robotmasszázsfejek szélessége beállítható. Minden masszázsfajta esetén beállítható a gyorsaság. A felhasználói felületet (menüpontok) egy gombnyomással el tudja hagyni .

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS



Fokozatok				
Speed-	Speed+			
fokozat 1	fokozat 2	fokozat 3	fokozat 4	fokozat 5
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○


Gyorsaság				
Width-	Width+			
fokozat 1	fokozat 2	fokozat 3	fokozat 4	fokozat 5
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○

Gomb	Funkció
3D masszáz	A 3D módozatnak 4 különböző fajtája van, valamint beállítható a gyorsaság és intenzitás is.
Nyomkodás	Gyorsaság és intenzitás beállítása igény szerint.
Nyomkodás & ütögetés	Nyomó és ütögető funkció kombinációja. Gyorsaság és intenzitás beállítása igény szerint.
Vállak	A vállnyomó funkció tehermentesíti a tarkó- és vállizomzatot. A gyorsaság és intenzitás beállítása igény szerint itt is lehetséges.
Ütögetés	Ennek a gombnak a kétszeres megnyomásával két különböző ütögető masszázsmódszer választható ki. A gyorsaság, szélesség és intenzitás beállítása ugyancsak lehetséges.
Shiatsu	Két eltérő shiatsu masszázsmódszer lehívására van lehetőség ennek a gombnak a többszöri megnyomásával. Ezen felül beállítható a gyorsaság, a szélesség és az intenzitás is.

5.2 Manuális – hátnyújtás

- Manuális (masszázsterület): A következő masszázsfunkciókat foglalja magában: pontszerű, parcionális, teljes, felső hát vagy alsó háti terület.
- Egyedi masszázss kiválasztásához nyomja meg a megfelelő nyújtás-módozat szimbólumot
- Egy masszázsterület aktív masszázsfunkció nélküli kiválasztása esetén a Rolling (Nyújtó) funkció aktiválásra kerül.

A manuális felhasználói felület (menüpontok) bezárásához nyomja meg ezt a gombot. .



Manuális masszázsfunkció – felhasználói felület (menüpontok) hátnyújtás


Távirányítás

TÁVIRÁNYÍTÁS

Gomb	Funkció
Pontszerű	A gomb egyszeri megnyomásával megjelenik egy pont a képernyőn. A masszázskészülék erre az egy pontra fixálódik.
Lokális	A gomb ismételt megnyomásával két nyilat lát a képernyőn. A masszázskészülék kb. 8 cm-es területen mozog.
Felső hát	Felső hátmasszázs.
Alsó hát	Alsó hátmasszázs
Teljes hát	A hát teljes felületének masszírozása.
Felfelé irányuló	Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a pontszerű vagy lokális pozícióhoz képest a masszírozandó területet feljebb állíthassa.
Lefelé irányuló	Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a pontszerű vagy lokális pozícióhoz képest a masszírozandó területet lejjebb állíthassa.

6. Manuális – levegőmasszázs

- Manuális (levegőnyomás): Ez a program felső- illetve alsótest levegőmasszázsot tartalmaz. Nyomja meg a levegőnyomásfunkció szimbólumát, hogy ezt a funkciót be- illetve kikapcsolhassa. Az intenzitás szabályozása a \ominus / \oplus szimbólumok kiválasztásával történik.
- A \otimes szimbólum kiválasztásával bezárhatja a felhasználói felületet (menüpontok).



Intenzitás $\ominus \oplus$		
fokozat 1	fokozat 2	fokozat 3
A levegőmasszázs módzat során mindhárom fokozat beállítható.		


Gomb	Funkció
Upper Air – felső légsáknymás	Felsőtest levegőmasszázs funkció be- és kikapcsolása.
Lower Air – alsó légsáknymás	Alsótest levegőmasszázs funkció be- és kikapcsolása.

Távirányítás

TÁVIRÁNYÍTÁS

7. Manuális beállítás – vádli masszáz

- A vádlimasszázs be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot . A masszázsnak három fokozata van. A gombok \ominus / \oplus megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő funkciót. Nyomja meg ezt a szimbólumot a felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához \otimes .




Vádlimasszázs módzatai $\ominus \oplus$		
1	2	3
előre	hátra	pozitív inverzió
A "Calf Knead" gomb megnyomásával kiválaszthatja a rotáló masszázst. A harmadik módozatban a masszázs iránya előre és hátrafelé váltakozik.		

Manuális masszázsfunkció – vádlimasszázs

Gomb	Funkció
	A vádlimasszázs-funkció be- ill. leállítása a gomb megnyomásával.

8. Manuális beállítás – lábfejjörgők

- Nyomja meg ezt a gombot amennyiben a lábfejjörgők masszázsfunkcióját el kívánja indítani, vagy be akarja fejezni, illetve a sebességét szeretné testre szabni. Három fokozat áll rendelkezésre. A szimbólumra \ominus / \oplus való kattintással bezárhatja a felhasználói felületet (menüpontok) \otimes .



Sebesség $\ominus \oplus$		
1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat

Manuális masszázsfunkció – lábfejjörgők


Gomb	Funkció
	A lábfejjörgők masszázsfunkciójának be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

9. Manuális beállítás – negatív oxigénionok

- Nyomja meg a "Negatív ionok" szimbólumot, hogy ezt a masszázsfunkciót be- ill. ki tudja kapcsolni. A felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot (X).




Manuális masszázsfunkció – negatív oxigénionok

Gomb	Funkció
	A gomb megnyomásával a negatív oxigénionos masszázs be- ill. kikapcsolható.

10. Manuális beállítás – hátmelegítés

- meleg masszázs el- ill. leállításához nyomja meg ezt a gombot . Az infravörös sugárzásnak maximum 3 perc szükséges, hogy elérje az ideális hőmérsékletet. Válassza a (X) szimbólumot a felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához.



Manuális masszázsfunkció – hátmelegítés

Gomb	Funkció
	A gomb megnyomásával a melegítő funkció be- ill. kikapcsolható.

Távirányítás


FELHASZNÁLÁS

11. Rögzítőfunkció

- Nyomja meg ezt a gombot amennyiben elő kívánja hívni az egyes egyedileg beállítható programok rögzítőfunkcióját. Itt a következő lehetőségek közül választhat: rögzítőfunkció I, rögzítőfunkció II, rögzítőfunkció III, valamint egyéb rögzítő és előhívható beállítások.
- A gomb megnyomásával kiválaszthatja a rögzítő és előhívó masszázsfunkciót.
- Rögzítés: Rögzítse az összes személyre szabott beállításait, mint masszázsadatok, levegőnyomás, dőlésszög stb.
- Előhívás: hívja elő a korábban elmentett masszázstechnikákat, valamint a levegőnyomást, dőlésszöget és egyéb beállításokat.
- A felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot (X).




Felhasználói felület (menüpontok) a programrögzítés kiválasztásához




Programrögzítés főoldal

12. Dőlésszögbeállítás

- A dőlésszögbeállítás kiválasztóablakának megnyitásához válassza ezt a szimbólumot . Itt a következő funkciók beállításai érhetők el: háttámla & vádliégység felfelé, háttámla & vádliégység lefelé, vádlitámasz felfelé, vádlitámasz lefelé, nulla gravitáció, a láb- és lábfejrész meghosszabbítása. A felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot (X).



Felhasználói felület (menüpontok) Dőlésszögbeállítások







Dőlésszög főoldal



Távirányítás

FELHASZNÁLÁS





13. Fekvőhelyzet beállítása

Gomb	Funkció
 Leg Up	Lábak felemelése: A vádli-egység háttámlától független felemeléséhez tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a vádli-egység felemelkedett, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.
 Leg Down	Lábak leengedése: A vádli-egység háttámlától független leengedéséhez tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a vádli-egység leereszkedett, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.
 Linkage Rise	Háttámla & vádli-egység: A háttámla és vádli-egység egyidejű felemeléséhez tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a háttámla és vádli-egység beállítása befejeződött, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.
 Linkage Fall	Háttámla & vádli-egység: A háttámla és vádli-egység egyidejű leengedéséhez tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a háttámla és vádli-egység beállítása befejeződött, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.

14. Nulla gravitációs pozíció beállítások

Gomb	Funkció
 ZERO I	Nulla gravitáció I: A vádli- és háttámla automatikusan a Nulla gravitáció I pozícióba áll.
 ZERO II	Nulla gravitáció II: A vádli- és háttámla automatikusan a Nulla gravitáció II pozícióba áll.



15. Lábfej- és lábmasszázs


Gomb	Funkció
 	Felfelé gomb: A vádlimasszázs-egység térdmagasságig történő manuális megemeléséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el. Lefelé gomb: A vádlimasszázs-egység alsó vádlipozícióig tartó manuális leengedéséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
 	Felfelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú leállításának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el. Lefelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú elindulásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

16. Beállítások

- Nyomja meg ezt a gombot  ha elő akarja hívni a felhasználófelületet (menüpontok) a beállítások kiválasztásához: hátsó megvilágítás, nyugalmi idő, gombkihangosítás erőssége, sorozatszám, nyelvkiválasztás és egyéb beállítások.
- Nyomja meg ezt a gombot  ha el akarja hagyni ezt az oldalt.



Főoldal beállítások



16.1 Fényerő

- A háttérvilágítás mértékének beállításához válassza ki a csúszkás érintőkijelzőt, és húzza az ujjával balra vagy jobbra. Állítsa 100%-ra, amennyiben a legnagyobb fényerőre van szüksége.

16.2 Nyugalmi idő

- Nyomja meg a Sleep Time gombot és állítsa be 1 percre, 3 percre, 10 percre vagy 30 percre.

16.3 Lenémítás

- Nyomja meg ezt a gombot  /  ha a hangot le akarja némítani, és nyomja meg újból, hogyha a hangot ismét bekapcsolja.

16.4 Nyelv

- Nyelvkiválasztás


16.5 Sorozatszám


- Itt aktuális információkat talál, például a legújabb készülékekről.



Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

17. Bluetooth


- A Bluetooth be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot .
- Miután a Bluetooth-képes aaudiovizuális eszközök (pl. mobiltelefon, MID, tablet, stb.) a masszázsfotel Bluetooth moduljával összekapcsolódtak, a fenti eszközökről lejátszott zene vezeték nélkül a masszázsfotel aaudiovizuális rendszerébe importálható, és a Bluetooth-n keresztül lejátszható.





Bluetooth váltás	
Bluetooth ikapcsolva	
Bluetooth ekapcsolva	

◀ Bluetooth-opció nem elérhető.

18. Időbeállítások

A masszázis időtartamának kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot . A gomb minden egyes megnyomásával az üzemi idő 5 perccel nő, amely nem lépheti át a 40 percet. Amennyiben ezt az időtartamot átlépi, a kijelző visszaállítódik 5 percre.



Időbeállítás	
Ease Ache	

◀ Felhasználói felület (menüpontok) időbeállítás

Távirányítás

FELHASZNÁLÁS

19. Gyors start gombok

Gomb	Funkció
	Be/ki gomb: A gomb rövid megnyomásával megállíthatja a masszázst, 3 másodpercig tartó hosszabb megnyomásával a gomb nyitott pozícióba kerül. Ha 20 percnél hosszabb ideig szünetelteti a masszázst alatt, akkor a masszázsfunkciók automatikusan leállnak.
	Oxigén ionizátor: A negatív oxigénionok aktiválásának be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.
	Háttámla & vádli egység: A háttámla és vádli egység egyidejű felemeléséhez tartsa nyomva ezt a gombot, engedje el, ha meg akarja állítani. A háttámla és vádli egység beállítása után a vádli szenzor automatikusan felismeri a láb teljes hosszát.
	Háttámla & vádli egység: A háttámla és vádli egység egyidejű leengedéséhez tartsa nyomva ezt a gombot, engedje el, ha meg akarja állítani. A háttámla és vádli egység beállítása után a vádli szenzor automatikusan felismeri a láb teljes hosszát.
	Nulla gravitáció gomb: A gomb megnyomásával a vádli- és háttámla automatikusan súlytalansági pozícióba állítódik. Két súlytalansági beállítás létezik.
	Felfelé gomb: A lábfej masszázsegység lassú leállításának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
	Lefelé gomb: A lábfej masszázsegység lassú elindulásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
	Felfelé gomb: A vádli masszázsegység térdmagasságig történő manuális mozgathatásához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
	Lefelé gomb: A vádli masszázsegység manuális leengedéséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
	Automata nyomógomb: A gomb megnyomásával egyik automatikus masszázsfunkció aktiválódik.
	USB-csatlakozó: Az USB feltöltő lehetővé teszi különféle eszközök (pl. mobiltelefonok) feltöltését.

Jellemzők

SHIATSU

SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



GYÚRÁS

A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és gyúriák. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.



VEREGETÉS

A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézzel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázis javítja a nyákközlést a tüdőben.



GÖRGETÉS

A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.



GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkentse a vérkeringést.



LÁBMASSÍROZÓ

Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.



L-ALAK

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.

Jellemzők



SZÉN HŐ

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és csökkenti az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.



LÉGNYOMÁS

A felemelkedő és lelapadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel



BRAINTRONICS

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesztett masszázis programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.



SL-FORM

Az emberi szövetsebészetben (Human Engineering) kipróbált, rendkívül hosszú, „SL” formájú fordulósínes technológiának köszönhetően a masszázstechnika hatótávolsága 135cm. Ezzel az eljárással egy személyes, tetőtől talpig átmozgató, teljes testmasszázsot kap és támogatja az „S” alakú gerincoszlop fenntartását is.



HELYTAKARÉKOS

A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!



NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL

Őn az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés” állapotába kerül.



AUTOMATIKA

A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.

Jellemzők



MEMÓRIA

Az intelligens Memory funkcióval az Ön fotelja pontosan emlékszik az Ön kedvenc masszázsára és szkennelés nélkül rögtön elindul.



HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.




BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.



GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.



BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.



FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.



MASSÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázsfajok a masször kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.



VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.

Jellemzők



LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázs intenzitása beállítható.



LEVEGŐ TERÜLET

Légzsák masszázs az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.




PONT

A masszírozó fejek pontosan tudnak masszírozni.



SEBESSÉG

A masszázs-sebesség beállítható.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).



ZENE

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.



HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA

Egy célirányos nyújtó masszázs, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész szervezetre.



AKUPRESSZÚRA PONTOK

Döntő akupresszúra pont masszírozása.

